



Relaxmedic

ESPECIALISTA EM CONFORTO

POLTRONA MASSAGEADORA RELAXMEDIC LINE 3D

RM-PM1092A



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Índice

1. CUIDADOS.....	3
2. LIMPEZA.....	5
3. DETALHES DO PRODUTO.....	6
4 . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	14
5. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	15
6. TERMOS DE GARANTIA.....	15

Apresentação:

Você acaba de adquirir um produto da Relaxmedic!

Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta de produtos para proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.

Oferece uma linha abrangente de produto que vão desde portáteis a massageadores para aéreas específicas, até poltronas capazes de massagear o corpo da cabeça aos pés.

A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.

Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.

A POLTRONA MASSAGEADORA RELAXMEDIC LINE 3D conta com airbags de massagem, quatro tipos de modos automáticos, função 3D e aquecimento nas costas. Pensando na sua comodidade, a poltrona acompanha um controle remoto, que permite com que o usuário escolha a melhor opção de massagem, além dos movimentos, local e intensidade de sua preferência, para proporcionar ainda mais conforto e bem-estar durante seu dia.

1. CUIDADOS

- Não use ou guarde a cadeira de massagem em ambientes úmidos: ou seja, banheiro, sauna, spa para evitar mofo, choque elétrico, incêndio ou falha mecânica.
- Não use a cadeira de massagem ao ar livre.
- Não use a cadeira de massagem em condições empoeiradas, sujas ou impróprias.
- Não coloque a cadeira de massagem perto de aquecedor, fogão ou radiação solar para evitar o superaquecimento dos componentes internos e causar incêndio.
- Certifique-se de colocar a cadeira de massagem em um terreno plano e nivelado.
- A parte do suporte deve ser colocada no chão liso.
- Para evitar choque elétrico, certifique-se de conectar um fio terra.
- Nunca retire o plugue com as mãos molhadas.
- Não lave o interruptor durante a limpeza para evitar falhas, choque elétrico ou curto-circuito.
- Ao armazenar a máquina, certifique-se de desconectar o plugue de alimentação para evitar incêndio causado por vazamento de eletricidade.
- Limpe o plugue de alimentação periodicamente para evitar incêndio devido à poeira.
- Durante a limpeza ou movimentação da máquina, certifique-se de desconectar o cabo de alimentação para evitar incêndio ou choque elétrico.
- Mantenha o cabo de alimentação desobstruído o tempo todo, ou seja, não torcido, atado,

excessivamente flexionado ou puxado e não coloque nada pesado sobre ele

- Pare de usar imediatamente se o cabo de alimentação ou o plugue de alimentação estiverem danificados ou soltos.
- Certifique-se de manter as crianças afastadas durante a operação para evitar qualquer perigo.
- Técnicos não profissionais não estão autorizados a desmontar ou reparar para evitar incêndio, choque elétrico ou ferimentos graves.
- Não use a máquina enquanto estiver fumando.

IMPORTANTE:

- Em caso de dúvidas relacionadas à saúde, consulte um médico antes de usar o aparelho.

- Não utilize o aparelho em crianças de colo, pessoas adormecidas, inconscientes, em casos de infarto, sonolência, incapacitadas por doença grave ou problemas de sensibilidade na pele ou de circulação.

- Não use na pele inchada, inflamada, machucada, com erupções cutâneas ou em partes sensíveis do seu corpo (olhos, rosto e ferimentos).

- Somente para uso adulto.

- Pessoas com qualquer um dos diagnósticos relacionados abaixo devem consultar um médico antes de usar o produto:

- Grávidas
- Com marca-passo
- Flebite
- Trombose
- Doenças cardíacas
- Tumor maligno
- Problemas na coluna, escoliose, lordose
- Problemas de osteoporose ou outras doenças como Hiperplasia óssea grave, artrite
- Doença de pele grave.
- Doença de artrite.
- Sofreu de doença intestinal. (ou seja, gastrite, enterite, diarreia, hepatite)
- Problemas graves de circulação sanguínea.
- Problemas de consciência.
- Estar em hiperpirético.
- Por razões de segurança e para indicar claramente os perigos potenciais caso o produto seja usado de forma inadequada, as instruções foram marcadas da seguinte maneira e devem ser estritamente observadas ou qualquer outra doença e ou desconforto.

- Caso sinta desconforto durante a massagem suspenda o uso imediatamente e consulte seu médico;

- Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins terapêuticos.

- O produto foi projetado apenas para a finalidade descrita neste manual. O fabricante não será responsável pelo uso indevido do aparelho.

2. LIMPEZA

Antes de realizar a limpeza do aparelho, certifique-se que ele se encontra desligado de sua fonte de alimentação.

- Limpe a almofada da cabeça, a almofada do encosto e o apoio para os pés com detergentes neutros e mantenha-os secos após a limpeza. O mesmo é aconselhado para a parte plástica, tubo e couro, depois disso, esfregue com pano seco.
- Não use produtos de limpeza orgânicos como benzeno para limpeza, pois isso pode causar descoloração, envelhecimento e desintegração do couro.
- Por favor, não use inseticida, pode causar choque elétrico ou incêndio.
- Use apenas pano seco para limpar a máquina para evitar mau funcionamento.

Limpeza do Controle Remoto


- Mantenha longe do fogo e do calor.
- Mantenha em condições secas.
- Limpe suavemente com um pano seco.
- Não use produtos com compostos orgânicos voláteis

CUIDADO


- Não remova o encosto, há risco de choque elétrico ao trocar suas peças localizadas no interior da cadeira de massagem.
- Não remova peças ou conserte a cadeira de massagem sozinho. Risco de acidente de choque elétrico. Sempre procure por especialista técnico através do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da Relaxmedic.

3. DETALHES DO PRODUTO

Visão Lateral



■ VISÃO TRASEIRA




DIMENSÕES DO PRODUTO



ANGULAÇÃO


*Cerca de 30 graus em comparação com a linha horizontal



FUNÇÕES DA POLTRONA




MECANISMO E MOVIMENTO DE MASSAGEM



INTRUÇÕES DE MONTAGEM

1) Retire a embalagem e retire a cadeira e as peças restantes




Levante para cima

- 1) Retire a caixa. Afaste a cadeira
- 2) Coloque o travesseiro e a capa do encosto


2. Coloque a cadeira de massagem em uma área aberta

- Certifique-se de deixar espaço suficiente ao instalar a cadeira de massagem.
- Para evitar danos ao piso e reduzir o ruído, coloque um tapete embaixo da cadeira.
- Certifique-se de que não há nenhuma barreira na frente e atrás da cadeira.
- Não coloque a cadeira em piso molhado ou irregular.

Aviso: Não coloque o cabo de alimentação embaixo da cadeira!



3) Mova a cadeira de massagem



Conforme ilustrado, empurre o encosto para baixo e incline a cadeira sobre as rodas em um ângulo de 45°. Empurre lentamente e mova a cadeira para o local desejado. Abaixue a cadeira lentamente e de forma suave até que esteja totalmente plana no chão.



Aviso:







- Não mova a cadeira quando estiver ocupada ou em uso.
- Mover a cadeira pode causar danos ao piso. Recomendamos a proteção do piso (tais como, uso de tapetes ou carpetes)
- Não deixe cair ou solte repentinamente da cadeira ao se mover, pois isso pode danificar o produto.
- Recomenda-se duas pessoas ao mover a cadeira, a mesma requer cuidados extras.



DETALHES DO CONTROLE REMOTO





Cada modo de massagem tem duração de 15 minutos.

Botão	Nome	Função
	Botão Liga/Desliga	Ligue/desligue a cadeira de massagem.
	Pausa	Pare todas as operações. Pressione o botão novamente para continuar.
	Modo de Massagem Automática	<p>Energizante</p> <p>* Áreas ativadas: Pescoço do ombro/parte superior das costas = 70% e Parte inferior das costas/quadril = 30%</p> <p>Massagem profunda para áreas mais propensas à fadiga ao longo do dia.</p> <p>Inicia com a técnica de amassamento para relaxar o corpo. Depois, iniciam as técnicas de amassamento e tapotagem que permitem mais conforto na região do pescoço. Para continuar, as técnicas entrelaçadas de amassamento e tapotagem ajudam a eliminar a fadiga na parte superior das costas. E por fim, os air bags pressionam a parte lateral do quadril e das pernas.</p>

		<p>Revigorante</p> <p>* Áreas ativadas: Pescoço do ombro/parte superior das costas = 30% e Parte inferior das costas/quadril = 70%</p> <p>Ideal para pessoas que permanecem por muito tempo na mesma posição, sentados e etc. Reduz a pressão na parte inferior do corpo através do ângulo de reclinção da cadeira.</p> <p>Use a técnica de amassamento e tapping para aliviar a pressão do quadril e das pernas, reduzindo fadigas e desconfortos. Os mecanismos desse modo de massagem são localizados para suavizar e ajuda a eliminar a dor.</p> <p>A massagem nas nádegas e nos músculos do quadril para garantem o relaxamento na parte inferior.</p>
		<p>Relaxamento</p> <p>* Áreas ativadas: Pescoço do ombro/parte superior das costas = 50% e Parte inferior das costas/quadril = 50%</p> <p>* Função de relaxamento exclusiva.</p> <p>Acupressão (imitando a pressão manual de uma acupuntura sem agulhas) e movimento amplo / médio / estreito para cima e para baixo.</p> <p>Além disso, a cadeira de massagem balança para frente e para trás lentamente, proporcionando uma ótima sensação de relaxamento.</p>
		<p>Suave</p> <p>*Áreas ativadas: Pescoço do ombro/parte superior das costas = 50% Parte inferior das costas/quadril = 50%</p> <p>Massagem lenta e suave para acalmar o corpo cansado. O ângulo reclinável é ergonomicamente mais confortável, possibilitando com que seu corpo relaxe rapidamente.</p> <p>Esse programa tem menos intensidade que outros, é mais adequado para usuários que desejam uma massagem leve e suave.</p>
	Aquecimento e Massagem nas Panturrilhas	<p>Existem 2 funções nesse botão:</p> <p>1 - Aquecimento Liga/Desliga em ambos lados da parte inferior das costas (pressione o botão rapidamente para ativar esse modo). A temperatura da superfície da poltrona é de cerca de 42 °C.</p> <p>2- Massagem de amassamento nas panturrilhas (pressione o botão por mais tempo para ativar esse modo)</p>
	3D Liga/Desliga	<p>Ao ser selecionado, o modo padrão é ativado.</p> <p>A massagem 3D consiste em um mecanismo de massagem de 3 dimensões, o que significa que podem ser movidos para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita, para frente e para trás.</p> <p>O indicador manual e a massagem 3D acendem. A luz se apaga e a massagem 3D desliga.</p>
	Massagem Manual	<p>Amassamento (kneading), Tapotagem (tapping) e shiatsu podem ser escolhidos.</p>
	Air Bags	<p>Ajuste de pressão de ar de três níveis. Seu ajuste padrão é o médio.</p> <p>O ciclo de funcionamento de operação da poltrona é : médio → suave → forte</p>
	Localizada/ Corpo Todo	<p>A área de massagem é selecionada conforme desejada e a massagem manual é ativada.</p> <p>Podendo selecionar se deseja uma massagem localizada ou no corpo todo.</p>

	Subir/Descer	<p>Pressione o botão para mover a posição do mecanismo de massagem para cima/para baixo.</p> <p>Este botão também exerce a função de massagem localizada.</p>
	Levantar/ Reclinar	<p>Pressione o botão para ajustar o ângulo de massagem. Você pode ajustar o encosto para o ponto mais baixo posicionando na Gravidade Zero.</p> <p>Todo modo Automático também ativará a opção de Gravidade Zero.</p> <p>Este botão também exerce a função de massagem localizada.</p>

FINALIZANDO A MASSAGEM

<p>On/Off</p> 	<p>Pressione o botão Ligar/Desligar para desativar todas as funções antes de remover o controle do seu bolso (local de armazenamento) que fica na parte de trás da poltrona.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Desligue através do botão "O" • Remova o plugue da tomada. (Por favor, não puxe o cabo de alimentação diretamente da tomada)

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- POSIÇÃO DOS AIR BAGS DE MASSAGEM: 6 airbags totais
Assento: 2 locais (1 na esquerda e 1 na direita)
- Perna: 4 locais (2 na esquerda e 2 na direita)
- VOLTAGEM: 110-220V (bivolt)
- FREQUÊNCIA: 50 HZ
- POTÊNCIA: 100W
- MATERIAL: Plástico ABS, couro de poliuretano, espuma de Densidade 25D, aço e componentes eletrônicos
- PESO LÍQUIDO: 42 KGS/ Peso Bruto: 48.5KG
- PESO SUPORTADO: Até 110kg

5. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

SITUAÇÃO	SOLUÇÃO
A cadeira de massagem não funciona, os botões Liga/Desliga e de restaurar não acendem.	<ol style="list-style-type: none">1. Verifique se o plugue está bem conectado e funcionando bem.2. Verifique se a alimentação está ligada e funcionando corretamente.
Qualquer som durante o trabalho.	<p>É normal ouvir os seguintes sons:</p> <ol style="list-style-type: none">1. O som ao bater e amassar.2. O som diferente após ajustar a velocidade.3. Som interno durante a massagem.4. Roda de massagem encostando no pano.5. Som expansivo e som de exaustão durante a massagem de ar.6. O som de vibrar.7. O som do ajuste do descanso para as pernas.8. O som do motor quando exerce o peso da carga.

IMPORTANTE

1. Caso tenha ocorrido uma anormalidade durante a manuseio da cadeira de massagem, feche o interruptor e retire a linha de energia.

2. Se o cabo de alimentação estiver quebrado, notifique nosso atendimento ao cliente para os próximos passos.

Atenção: Exceto um profissional credenciado da Relaxmedic, não recomendamos desmontar, consertar e trocar a cadeira de massagem, pois isso poderá causar sérios danos ao seu produto.

6. TERMOS DE GARANTIA

Estrutura:

Garantia: **12 meses**, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo os **03 (três) primeiros meses de garantia legal e os 09 (nove) últimos meses de garantia contratual**, concedida pela Relaxmedic, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do

produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- a instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

Este produto apresenta uma vida útil de **3 anos**, referente ao tempo médio de operação esperada para o mesmo.

Revestimento:

Os revestimentos usados nos estofados tem garantia de 90 dias, em relação a: esgaçamento da costura, desfiados não causados por mau uso e desbotamento natural.

Esta garantia não abrange:

Enfraquecimento normal das fibras, causados pelo uso do produto; Achatamento; Pilling (bolinhas); Diferenças de tonalidade do revestimento entre as partes do produto, detectadas após a entrega; possíveis deformações ocasionadas pela lavagem do estofado e danos causados pelas impermeabilizações. Não esqueça: veludos e tipos aveludados (Suede) possuem textura suave e achatam mais facilmente, além de formar sombras diferentes e marcar mais facilmente que outros tecidos. Essa característica não é considerada como defeito.

Espumas:

A garantia para espumas é de 90 dias em relação à perda de resistência. É importante saber que com o uso do estofado e o passar do tempo, é normal as espumas sofrerem uma pequena deformação.

Não esqueça: o amaciamento dos assentos e das almofadas são conseqüências naturais da utilização do produto. Algumas deformações são perfeitamente normais, não podendo ser confundidas com defeitos.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTA PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:

www.gruporelaxmedic.com.br

suporte@gruporelaxmedic.com.br

Tel.: (11) 3393-3688